



板换维护保养

1. 板换体外表与锈蚀情况的检查；
2. 进出水管道与各部件渗漏水的检查；
3. 维护检查换热器的运行情况，对水压、水量、进出水温度进行分析。
4. 维护检查换热器进出冷水、热水的水质情况，排污。
5. 维护检查打开换热器、检查板片的腐蚀、结垢情况、仔细检查板片是否有渗漏现象、维护检查板片胶垫是否老化。
6. 维护检修换热器时要关闭换热器进出水阀门。
7. 在冬季板式换热器停运时，要关闭换热器进出水阀门
8. 维护检查换热器仪表（压力、流量、温度）指示是否正常



蓄冰装置及乙二醇系统的维护保养



1. 维护检查冰球（或者盘管）是否破裂；
2. 维护检查蓄冰装置是否有腐蚀和破损；
3. 每年对乙二醇溶液进行检测，包括 PH 值、比重、质量浓度等参数；
4. 若乙二醇溶液质量浓度不够或者溶液缺少则负责计算乙二醇添加量，并进行添加；
5. 定期对乙二醇溶液系统添加防腐剂和杀菌剂等。